



Svetelná leповá pasca Chameleon na odchyť múch a lietajúceho hmyzu

POPIS VÝROBKU

Pasce na muchy Chameleon sa pripravujú z najlepších materiálov. Na kostre zo zintexu alebo z podobného antikorózneho materiálu z oceľovým povrchom sa nachádza telo prístroja pokryté polystyrénovým filmom. Ochranná plocha z pochrómovanej ocele chráni UV žiarivky a zabráňuje náhodnému dotyku na lepiace časti pri manipulácii. Prístroj je pre lepšiu životnosť zaopatrený Quantum BL rúrkami.

FUNKČNÝ POPIS

Elektrické pasce na muchy fungujú na tom princípe, že letiaci hmyz láka žiarenie, predovšetkým ultrafialové vlny svetelného spektra. Takto sa prilietavajúci hmyz dostane na lepiacu plochu umiestnenú za žiarivkami. Netreba sa obávať toho, že by sa hmyz dostal na produkty umiestnené blízko prístroja. Na lepiacej ploche sa nenachádzajú žiadne jedovaté látky, takže nemá žiadny škodlivý vplyv na životné prostredie. Tieto prístroje sa ukázali ako najlepšia ochrana proti lietajúceму hmyzu. Keďže hmyz je aktívny i v noci, pasce je potrebné nechať 24 hodín denne fungovať.

ROZBALENIE PRÍPRAVKU

Pred tým než naše výrobky expedujeme, prístroje dôkladne skontrolujeme a zabalíme. Skôr ako by ste obal zahodili, presvedčte sa o tom, či náhodou výrobok nie je poškodený z prepravných dôvodov. Pred uvedením prístroja do prevádzky starostlivo skontrolujte, či ste z neho odstránili všetky obaly. Na obaloch sú uvedené všetky piktogramy a normy v ktorých je prístroj schválený.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Prístroj vtedy ostane pekný ak ho podľa potreby utriete a očistíte. K tomuto môžete použiť čistiace prostriedky, ktoré nanášame vlhkou handrou. Nepoužívajte na čistenie drsné materiály. V elektrických pascách je potrebné raz do roka vymeniť UV žiarivky. Maximálny účinok môžeme udržať namontovaním Quantum BL rúrok. Lietajúci hmyz lákajú najmä rúrky, ktoré nie sú staršie ako 1 rok. To nastáva preto, lebo používaním rúrok sa znižuje množstvo 350-375 nanometrových vln svetelného spektra. Tieto svetelné vlny ľudské oko nie je schopné zaregistrovať. Častejšie zapínanie a vypínanie lampy počas dňa vedie k tomu, že UV emisia sa rýchlejšie znižuje.

PRETO NECHÁVAJTE RÚRKY NEPRETRŽITE V PREVÁDZKE A RAZ ROČNE-CIELENE PRI ZVÝŠENEJ AKTIVITE LIETAJÚCEHO HMYZU- ICH VYMEŇTE.

VÝMENA LEPIACICH PLOCH

Vyberme zápalnú tácku tak, že ju vytiahneme, a vytiahnutý držíme i odpružený strieborný gombík nachádzajúci sa na boku tácky. Vyberte použitú lepiacu plochu tak, že ju stiahnete a potom túto vytiahnete z prístroja. Odstráňte ochranný papier z lepiacej plochy pričom ho vhodným spôsobom vložte do prístroja tak, aby leповá plocha bola smerom k žiarivkám. Dbajte na to, aby zapadli na svoje miesto pod pružinové držiaky na vrchu prístroja. Vráťte na svoje miesto zápalnú tácku.